



To Open:

1. Slide down the dial cover on the front panel of the lock box.
2. Set the dials to 0-0-0-0.
3. Hold the shackle and pull open the front cover.




Reset Combination:

1. Open the key lock box.
2. Find the reset lever inside the front cover near the top.
3. Push the reset lever to the left and down (↙).
4. Set the dials to the new combination.
5. Return the reset lever to the original position. The new combination is now set. Write down and save your combination in a secure place.

IMPORTANT! – Turn the dials after closing the lock box.

Reset Lever, Levier de remise, Palanca de reposición



Pour ouvrir :

1. Glisser le couvercle à cadrans vers le bas, sur le panneau avant du boîtier garde-clés de sécurité.
2. Régler les cadrans aux valeurs 0-0-0-0.
3. Saisir l'anse de cadenas et tirer sur le couvercle avant pour l'ouvrir.

Réinitialisation de la combinaison :

1. Ouvrir le boîtier garde-clés.
2. Localiser le levier de remise à zéro à l'intérieur du couvercle avant, près de la partie supérieure.
3. Pousser le levier de remise vers la gauche puis tout droit vers le bas (↙).
4. Régler les cadrans en fonction de votre nouvelle combinaison.
5. Faire revenir le levier de remise à zéro dans sa position initiale. La nouvelle combinaison est alors configurée. Inscrive cette combinaison et la conserver en lieu sûr.

IMPORTANT ! – Tourner les cadrans après avoir refermé le boîtier garde-clés.

Para Abrir:

1. Deslice hacia abajo la cubierta del conjunto de ruedas de pulgar en el panel frontal de la caja fuerte para llaves.
2. Fije las ruedas de pulgar en 0-0-0-0.
3. Sostenga el grillete y jale la cubierta frontal para abrir la caja.

Para Establecer una Combinación Nueva:

1. Abra la caja fuerte para llaves.
2. Encuentre la palanca de reposición en la parte interior de la cubierta frontal cerca del extremo superior.
3. Empuje la palanca de reposición hacia la izquierda y abajo (↙).
4. Fije el conjunto de ruedas de pulgar a su nueva combinación.
5. Vuelva a colocar la palanca de reposición a la posición original. Ya quedo establecida la nueva combinación. Escriba y guarde la nueva combinación en un lugar seguro.

¡IMPORTANTE! – Gire las ruedas de pulgar después de cerrar la caja fuerte para llaves.



Opening the Shackle:

1. Open the lock box.
2. Squeeze the Two (2) silver buttons toward the center (→ ←).
3. Pull the shackle and release the buttons.
4. To close the shackle, push closed until it latches.



Ouverture de l'anse de cadenas :

1. Ouvrir le boîtier garde-clés.
2. Presser les deux (2) boutons couleur argent vers le centre (→ ←).
3. Tirer sur l'anse et relâcher les boutons.
4. Pour fermer l'anse, la pousser pour la fermer jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Cómo Abrir el Grillete:

1. Abra la caja fuerte para llaves.
2. Presione los dos (2) botones plateados hacia el centro (→ ←).
3. Jale el grillete y suelte los botones.
4. Para cerrar el grillete, empújelo para cerrarlo hasta que queda enganchado.